

Подготовка к установке - разберите кронштейн, выкручиваем винты.



Выбиваем два штифта из ружья МР-153.



Крепим кронштейн на ствольной коробке. Закручиваем винты.



Выкручиваем винты крепления, например, коллиматорного прицела, крепим прицел на кронштейне.



Готово!



Установка кронштейна и коллиматорного прицела на МР-153



Подготовка к установке



Выбиваем первый штифт



Выбиваем второй штифт



Штифты выбиты



Крепим кронштейн на ствольной коробке винтами



Закручиваем винты



Выкручиваем винт крепления коллиматорного прицела



Крепим коллиматор на кронштейне

