



STALKER

PRIME

Руководство по использованию ST-12058SG / STALKER ShotGun CO₂

Калибр: .177 (4.5 мм)

Дульная энергия: 2.95 Дж

Ёмкость барабана: 10 шариков


Общая длина: 750 мм

Начальная скорость: до 129 м/с


Масса: 900 г

СНАРЯЖЕНИЕ МАГАЗИНА И УСТАНОВКА СНАРЯЖЁННОГО МАГАЗИНА В КАРАБИН

Нажав кнопку фиксации магазина, извлеките магазин из карабина, контролируя процесс (рис. 1,2).




Отведите ось-фиксатор до щелчка в крайнее заднее положение, извлеките барабан (рис. 3,4).




Снарядите барабан стальными сферическими пулями калибра 4,5 мм (рис. 5).

⚠ ВНИМАНИЕ!


Не допускается использование пуль, бывших в применении, поднятых с земли/пола, низкого качества.



Вставьте барабан в магазин, сдвиньте ось-фиксатор в крайнее переднее положение (рис. 6,7).



Вставьте магазин в карабин до щелчка (рис. 8,9).



УСТАНОВКА БАЛЛОНА CO₂


Снимите крышку в нижней части приклада, сдвинув её вперёд (по направлению стрелки) (рис. 10-12).



Шестигранным ключом (поставляется в комплекте) выкрутите поджимной винт против часовой стрелки (рис. 13).




Вставьте баллон CO₂ 12г, опустив его горловиной вниз (рис. 14,15).



Закрутите шестигранным ключом поджимной винт по часовой стрелке. При проколе баллона иголкой резким движением докрутите поджимной винт до прекращения стравливания газа (рис. 16,17).



Установите крышку на место, действуя в обратном порядке (рис. 18,19).



РАБОТА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ, ПРОИЗВОДСТВО ВЫСТРЕЛА, ПЕРЕЗАРЯЖАНИЕ

1. Если переключатель предохранителя сдвинут в заднее положение, предохранитель находится в выключенном состоянии (о чём сигнализирует красная точка). При нажатии на спусковой крючок, если УСМ на боевом взводе, произойдёт выстрел. Чтобы включить предохранитель, необходимо сдвинуть переключатель в переднее положение (рис. 20,21). Включить и выключить предохранитель можно вне зависимости от постановки УСМ на боевой взвод.



2. Для производства выстрела потяните цевье на себя, затем сопроводите его в переднее положение. Произведите прицеливание с помощью мушки и целика. Плавное нажмите на спусковой крючок (рис. 22-24).



3. Для производства последующих выстрелов повторите действия, описанные в пункте 2, до израсходования всех пуль в барабане.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В целях вашей безопасности внимательно прочтите данное руководство, прежде чем пользоваться карабином

Этот карабин предназначен для развлечения и тренировок. Во избежание неправильного использования, модификации или изменения конструкции, которые могут привести к поломке или несчастному случаю, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Чтобы получать удовольствие от стрельбы, соблюдайте правила использования.

1. Не держите палец на спусковом крючке, если не собираетесь стрелять.

2. Выбирайте для стрельбы безопасные мишени.

3. Если не стреляете из карабина, обязательно держите его незаряженным и на предохранителе.

4. Как любой механизм, предохранитель может не сработать. Всегда осторожно обращайтесь с карабином, даже если он поставлен на предохранитель. Никогда не наводите карабин на людей.

5. Избегайте рикошета. Никогда не стреляйте в твёрдые плоские поверхности, а также по воде.

6. Храните карабин вне досягаемости для маленьких детей.

7. Всегда проверяйте состояние пулеуловителя перед стрельбой и после. Замените пулеуловитель, если он изношен или есть вероятность рикошета.

8. Всегда используйте лишь высококачественные стальные шарики калибра 4,5 мм. Никогда не используйте шарики: 1) калибра более 4,5 мм; 2) с неровной поверхностью; 3) шарики, которыми уже стреляли; 4) предметы, не предназначенные для стрельбы из данного карабина.


9. Не подвергайте баллоны CO₂ воздействию температур свыше 50 °C (122 °F) При температуре свыше 50 °C (122 °F), баллоны CO₂ могут перегреться и взорваться.

10. Если уронили карабин, обязательно проверьте его работоспособность.


✓ Прочтите данное руководство перед использованием.



✓ Во время стрельбы обязательно пользуйтесь защитными очками.



✗ Никогда не направляйте дульный срез в сторону людей и животных, не стреляйте в них и не угрожайте им. Демонстрация данного изделия в общественном месте опасна и может быть противозаконна.



✓ Транспортировку осуществляйте в закрывающемся кейсе. Убедитесь, что произвели разряжение и включили предохранитель.




✗ Во избежание травм от случайного выстрела не заглядывайте в ствол.



✓ Прежде чем начать стрельбу и во время неё всегда оценивайте окружающую обстановку. Выберите безопасные места для стрельбы.



✗ Не допускается самостоятельная разборка и ремонт. Подобные действия небезопасны и приводят к отмене гарантии.



Поставщик / Импортёр / Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара: ООО ПОИНТЕР, адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Екатерингофский, ул. Курляндская, д. 28, литера В, помещ. 54-Н, ком. 106

Гарантия 1 (один) год со дня продажи	
Модель: STALKER ShotGun CO ₂	Срок службы - неограничен
Арт. ST-12058SG	Дульная энергия: до 3 Дж



Made in China
Сделано в Китае

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

STALKER

Гарантия 1 (один) год (со дня продажи) Дата продажи: _____

Наименование торгующей организации: _____

Подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

(претензий к работе и внешнему виду товара не имею)

Гарантия действительна только при полном заполнении гарантийного талона