

ВЫНОСНОЙ БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ

ИНСТРУКЦИЯ

РАСПАКОВКА

Перед началом работы проверьте содержимое коробки. Вы должны увидеть внешний аккумулятор емкостью 10,000 mAh, ремень для переноски бинокля/монокуляра, а также кабель microUSB


ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед использованием рекомендуется заряжать батарею не менее 10 часов. Вы можете использовать свой компьютер или совместимое зарядное устройство (не входит в комплект).



ШАГ 1

Возьмите USB-кабель и вставьте его в предусмотренное отверстие на конце ремня, как показано на рисунке.



Протащите кабель до середины ремня для батарейного отсека.



ШАГ 2



Прикрепите ремень к вашему прибору АТН, взяв один конец ремешка и закрепив его через гнездо на корпусе устройства. Как показано на рисунке.



Проденьте ремень и вставьте его в пластиковую застежку.



Потяните ремень через пластиковую застежку и убедитесь, что она проходит полностью через другую сторону крепежа.



Отрегулируйте ремень так, чтобы он был плотно зафиксирован и не соскользнул, когда вы носите прибор на шее или плече.

ШАГ 3

Вставьте USB-кабель в аккумулятор.



Нажмите кнопку питания на аккумуляторе перед тем, как поместить его в батарейный отсек.



Как только аккумулятор включится, поместите его в прилагаемый батарейный отсек в центр ремня и закройте молнию.



ШАГ 4




Откройте прорезиненную крышку, которая закрывает медиа-порты.



Вставьте кабель USB в порт microUSB.

ШАГ 5



Теперь вы готовы включить ваш прибор ATN Smart HD, используя внешний аккумулятор в качестве источника питания. Нажмите кнопку «POWER» на устройстве для загрузки системы.

