



# ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ▲


★ Во время стрельбы обязательно пользуйтесь защитными очками




★ Прочтите данное руководство, прежде чем пользоваться пистолетом



★ Никогда не направляйте пистолет и не стреляйте в людей или животное. Демонстрация данного пневматического пистолета в общественном месте опасна и может быть противозаконна.




★ Транспортировку пневматического пистолета осуществляйте в закрывающемся кейсе. Убедитесь, что пистолет разряжен и на предохранителе.




★ Во избежание травм от случайного выстрела не заглядывайте напрямую в ствол пистолета.



★ Прежде чем начать стрельбу и во время нее всегда оценивайте окружающую обстановку. Выбирайте безопасные места для стрельбы.



★ Не разбирайте и не модифицируйте ваше пневматическое оружие. Подобные действия приведут к отмене гарантии и могут сделать оружие небезопасным для использования.



Не демонстрируйте этот пистолет в общественных местах – это может напугать окружающих и быть противозаконным.

Изделие конструктивно схожее с пневматическим оружием  
**ПИСТОЛЕТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГАЗОБАЛЛОННЫЙ STALKER**

Модель: S17

Артикул: ST-12051GL

Дульная энергия: до 3 Дж

Калибр: 4,5 мм (.177)

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### S17

ST-12051GL

Материал основных частей: пластик

Вес: 500 г

Источник энергии: баллончик с CO<sub>2</sub>, 12 г

Начальная скорость пули: до 120м/с

Масштаб: 1:1

Вместимость магазина: 20 шариков

Сделано в Китае

Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара: ООО «СПБ ИМПЕКС».

Адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Ивановский, ул. Седова, д. 84, литера А, помещ. 4-н, офис 2



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В целях вашей безопасности внимательно прочтите данное руководство прежде чем пользоваться пистолетом

**Этот пистолет предназначен для развлечения и тренировок. Во избежание неправильного использования, модификации или изменения конструкции, которые могут привести к поломке или несчастному случаю, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Чтобы получать удовольствие от стрельбы соблюдайте правила использования.**

1. Не держите палец на спусковом крючке, если не собираетесь стрелять.
2. Выбирайте для стрельбы соответствующие безопасные мишени. Избегайте рикошета. Никогда не стреляйте по твёрдым или плоским поверхностям, а также по воде.
3. Если не стреляете из пистолета, обязательно держите его незаряженным и на предохранителе.
4. Как любой механизм, предохранитель может не сработать. Всегда осторожно обращайтесь с пистолетом, даже если он поставлен на предохранитель. Никогда не наводите пистолет на людей и животных.
5. Храните пистолет в недоступном для детей месте.
6. Всегда проверяйте состояние пулеуловителя перед стрельбой и после.
7. Замените пулеуловитель, если он изношен или создает возможность рикошета.
8. Всегда используйте лишь высококачественные стальные шарики калибра 4.5мм.
9. Никогда не используйте: 1) шарики калибра более 4.5 мм; 2) шарики с неровной поверхностью; 3) шарики, которыми уже стреляли; 4) вещи, не предназначенные для стрельбы из данного пистолета.
10. Не подвергайте баллончики с  $\text{CO}_2$  воздействию температур свыше  $50^\circ\text{C}$  ( $122^\circ\text{F}$ ). При температуре свыше  $50^\circ\text{C}$  ( $122^\circ\text{F}$ ) баллончики с  $\text{CO}_2$  могут перегреться и взорваться.
11. Если уронили пистолет, обязательно проверьте его работоспособность.




### ПОСТАНОВКА НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

1. Снятие с предохранителя: потяните предохранитель назад в направлении буквы F пока не увидите красную полосу.
2. Постановка на предохранитель: потяните предохранитель вперед в направлении буквы S, пока красная полоса полностью не скроется.

## ПОДГОТОВКА К СТРЕЛЬБЕ, СНАРЯЖЕНИЕ МАГАЗИНА, УСТАНОВКА БАЛЛОНА С $\text{CO}_2$

### 1. ИЗВЛЕЧЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ МАГАЗИНА




1. Нажмите на кнопку и извлеките магазин
2. Оттяните вниз подаватель сжав пружину магазина
3. Вставьте стальные шарики калибра 4,5 мм как показано на рисунке. Максимальная ёмкость магазина указана на коробке и титульном листе инструкции по применению
4. Вставьте снаряжённый магазин в пистолет до щелчка.

#### ВНИМАНИЕ!

При падении магазина на землю он может быть деформирован или повреждён. Будьте осторожны!

### 2. УСТАНОВКА БАЛЛОНЧИКА С ГАЗОМ $\text{CO}_2$ 12 г



Поворотом шестигранного ключа против часовой стрелки отверните фиксатор баллона и установите баллончик с  $\text{CO}_2$  (обозначен B) в рукоять пистолета. Быстрым поворотом винта A по часовой стрелке закрутите фиксатор, чтобы проколоть баллон с  $\text{CO}_2$ .

#### ВНИМАНИЕ!

Чтобы не повредить детали пистолета, после стрельбы всегда извлекайте из него баллон с  $\text{CO}_2$  или выпускайте  $\text{CO}_2$

## ГАРАНТИЯ

1 (один) год со дня продажи

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Наименование торговой организации: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

(претензий к работе и внешнему виду товара не имею)