





HANDHELD DIGITAL BINOCULARS

Quickstart Guide

Thank you for purchasing this product. Please read this Guide first and keep it properly for future reference. We hope this product will meet your expectations.

Illustrations



Android



iOS

EN English

1. Appearance (P1~P2)

Serial number	Device name	Function
1	Power button	Short press: wake up/exit menu Long press: power on/off
2	Camera button	Short press: Photographing Long press: Start/save recording
3	Ranging	Short press: Turn on ranging; Single ranging: range once by short pressing Long press: Turn off ranging
4	Eyepiece	Observe the real-time imaging and operation screen of equipment
5	Lens zoom ring	Turn left to zoom out Turn right to zoom in
6	Diopter regulation	Turn and regulate the eyepiece diopter to meet the clear observation effect of human eyes
7	Down	Short press: switch the scenario mode Long press : Turn on/off the fill light Short press DOWN under MENU (cycle in menu order and move singly); Long press DOWN under MENU (cycle in menu order and move continuously at an interval of 500ms)

Serial number	Device name	Function
8	Menu button	Short press: call up the shortcut menu/confirm the saving settings Long press: call up the main menu/exit the current menu without saving
9	UP	Short press: switch the magnification Long press: zoom in smoothly Short press UP under MENU (cycle in menu order and move singly); Long press UP under MENU (cycle in menu order and move continuously at an interval of 500ms)
10	Objective lens	Focus on infrared light to the detector for imaging
11	Battery compartment	Space for installing batteries
12	Type-C interface	Connect an adapter and PC via a Type-C cable for power supply and data transfer
13	Micro HDMI	Connect an external screen via a Micro HDMI cable for video output
14	Objective lens cover	Protective lens

2. Install batteries

- Rotate the battery compartment cover button and open the battery compartment cover;
- Insert 2 batteries according to the positive and

negative pole markings;

- c. Push on the battery compartment cover;

3. Data transfer

- a. Start the device to ensure it is in power-on state;
- b. Connect the device to a PC via a USB-TypeC cable;
- c. Access the data stored in the device on the PC side;

4. Connect the mobile App

- a. Start the device to ensure it is in power-on state;
- b. Turn on the WiFi hotspot on the device;
- c. Search the WiFi hotspot name of the device through the mobile phone and connect WiFi;
- d. Open the TargetIR APP on the mobile phone to get the real-time image of the device. Then you can control and access the device;

5. More operation

Scan the QR code for the detailed operation instructions.



1. Внешний вид (P1~P2)

№п.п.	Наименование элемента	Функции
1	Кнопка питания	Короткое нажатие: пробуждение/выход из меню Длительное нажатие: включение/выключение питания
2	Клавиша снимка	Короткое нажатие: сделать фото Длительное нажатие: начать запись/сохранить видео
3	Кнопка определения дистанции	Короткое нажатие: включение определения дистанции; Одиночное определение дистанции: короткое нажатие один раз, чтобы один раз измерить дистанцию Длительное нажатие: выключение определения дистанции
4	Окуляр	Наблюдать за изображением и рабочим экраном устройства в реальном времени
5	Кольцо фокусировки объектива	Повернуть влево, чтобы настроить дальний фокус Поверните вправо, чтобы настроить ближний фокус

№п.п.	Наименование элемента	Функции
6	Регулировка видимости	Повернуть и отрегулировать диоптрию окуляра, чтобы адаптироваться к эффекту четкого наблюдения человеческими глазами
7	Кнопка вниз	Короткое нажатие: переключение режима сцены Длительное нажатие: включение/выключение заполняющего света Под опциями меню коротко нажмите опцию вниз (нажмите порядок, цикл, одиночное перемещение меню); Под опциями меню нажмите и удерживайте опцию вниз (нажмите порядок, цикл, непрерывное движение меню с интервалом 500 мс)
8	кнопка меню	Короткое нажатие: вызов контекстного меню/ подтверждение сохранения настроек Длительное нажатие: вызов главного меню/выход из текущего меню без сохранения

№п.п.	Наименование элемента	Функции
9	Кнопка вверх	Короткое нажатие: переключение увеличения Длительное нажатие: плавное увеличение масштаба Под опциями меню коротко нажмите опцию вверх (нажмите порядок, цикл, одиночное перемещение меню); Под опциями меню нажмите и удерживайте опцию вверх (нажмите порядок, цикл, непрерывное движение меню с интервалом 500 мс)
10	Объектив	Сфокусировать инфракрасный свет на детекторе для образования изображения
11	Отсек аккумулятора	Установите батарею здесь
12	Интерфейс Type-C	Подключите адаптер и ПК через кабель Type-C для питания и передачи данных
13	Интерфейс Micro HDMI	Подключите внешний экран через кабель Micro HDMI для выхода видео
14	Крышка объектива	Защищает объектив

2. Установка аккумулятора

- a. Повернуть ручку крышки батарейного отсека и открыть крышку батарейного отсека;
- b. Вставьте 2 батареи в соответствии с маркировками положительного и отрицательного полюса;
- c. Закройте крышку батарейного отсека;

3. Передача данных

- a. Запустите устройство, чтобы оно включилось;
- b. Подключите устройство к ПК через кабель USB-TypeC;
- c. Получите доступ к данным в памяти устройства на ПК;

4. Подключитесь к мобильному приложению.

- a. Запустить устройство, чтобы оно включилось;
- b. Включите точку доступа Wi-Fi на устройстве;
- c. Найдите имя точки доступа Wi-Fi устройства на своем мобильном телефоне и подключитесь;
- d. Запустите приложение TargetIR на своем мобильном телефоне, чтобы получать изображения устройства в реальном времени, управлять устройством и получать к нему доступ;

5. Дополнительные операции

Отсканируйте QR-код для получения подробных инструкций.



Special statement: the version of the guide will be updated after the technical improvement of the product.