



## РЕЖДЕНИЕ

★ Во время стрельбы обязательно пользуйтесь защитными очками



★ Прочтите данное руководство, прежде чем пользоваться пистолетом




★ Транспортировку пневматического пистолета осуществляйте в закрывшемся кейсе. Убедитесь, что пистолет разряжен и на предохранителе.




★ Во избежание травм от случайного выстрела не заглядывайте напрямую в ствол пистолета.




★ Никогда не направляйте пистолет и не стреляйте в людей или животное. Демонстрация данного пневматического пистолета в общественном месте опасна и может быть противозаконна.



★ Прежде чем начать стрельбу и во время нее всегда оценивайте окружающую обстановку. Выбирайте безопасные места для стрельбы.



★ Не разбирайте и не модифицируйте ваше пневматическое оружие. Подобные действия приведут к отмене гарантии и могут сделать оружие небезопасным для использования.



Не демонстрируйте этот пистолет в общественных местах – это может напугать окружающих и быть противозаконным.

Изделие конструктивно схожее с пневматическим оружием  
ПИСТОЛЕТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГАЗОБАЛЛОННЫЙ STALKER

Модель: S17GM

Артикул: ST-12051GM

Дульная энергия: до 3 Дж

Калибр: 4,5 мм (.177)

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**S17GM**  
ST-12051GM

Материал основных частей: цинковый сплав

Вес: 640 г

Источник энергии: баллон с CO<sub>2</sub> 12 г

Начальная скорость пули: до 120 м/с

Масштаб: 1:1

Вместимость магазина: 20 шариков

Сделано в Китае

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара: ООО «СПБ ИМПЕКС».

Адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Ивановский, ул. Седова, д. 84, литера А, помещ. 4-н, офис 2



# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В целях вашей безопасности внимательно прочтите данное руководство прежде чем пользоваться пистолетом

Этот пистолет предназначен для развлечения и тренировок. Во избежание неправильного использования, модификации или изменения конструкции, которые могут привести к поломке или несчастному случаю, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Чтобы получать удовольствие от стрельбы соблюдайте правила использования.

1. Не держите палец на спусковом крючке, если не собираетесь стрелять.
2. Выбирайте для стрельбы соответствующие безопасные мишени. Избегайте рикошета. Никогда не стреляйте по твёрдым или плоским поверхностям, а также по воде.
3. Если не стреляете из пистолета, обязательно держите его незаряженным и на предохранителе.
4. Как любой механизм, предохранитель может не сработать. Всегда осторожно обращайтесь с пистолетом, даже если он поставлен на предохранитель. Никогда не наводите пистолет на людей и животных.
5. Храните пистолет в недоступном для детей месте.
6. Всегда проверяйте состояние пулеуловителя перед стрельбой и после.
7. Замените пулеуловитель, если он изношен или создает возможность рикошета.
8. Всегда используйте лишь высококачественные стальные шарики калибра 4.5мм.
9. Никогда не используйте: 1) шарики калибра более 4.5 мм; 2) шарики с неровной поверхностью; 3) шарики, которыми уже стреляли; 4) вещи, не предназначенные для стрельбы из данного пистолета.
10. Не подвергайте баллончики с CO<sub>2</sub> воздействию температур свыше 50°C (122°F). При температуре свыше 50°C (122°F) баллончики с CO<sub>2</sub> могут перегреться и взорваться.
11. Если уронили пистолет, обязательно проверьте его работоспособность.




## ПОСТАНОВКА НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

1. Снятие с предохранителя: потяните предохранитель назад в направлении буквы F пока не увидите красную полосу.
2. Постановка на предохранитель: потяните предохранитель вперед в направлении буквы S, пока красная полоса полностью не скроется.

## ПОДГОТОВКА К СТРЕЛЬБЕ, СНАРЯЖЕНИЕ МАГАЗИНА, УСТАНОВКА БАЛЛОНА С CO<sub>2</sub>

### 1. ИЗВЛЕЧЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ МАГАЗИНА




1. Нажмите на кнопку и извлеките магазин
2. Оттяните вниз подаватель сжав пружину магазина
3. Вставьте стальные шарики калибра 4.5 мм как показано на рисунке. Максимальная ёмкость магазина указана на коробке и титульном листе инструкции по применению
4. Вставьте снаряжённый магазин в пистолет до щелчка.

#### ВНИМАНИЕ!

При падении магазина на землю он может быть деформирован или повреждён. Будьте осторожны!

### 2. УСТАНОВКА БАЛЛОНЧИКА С ГАЗОМ CO<sub>2</sub> 12 г



Поворотом шестигранного ключа против часовой стрелки отверните фиксатор баллона и установите баллончик с CO<sub>2</sub> (обозначен B) в рукоять пистолета. Быстрым поворотом винта A по часовой стрелке закрутите фиксатор, чтобы проколоть баллон с CO<sub>2</sub>.

#### ВНИМАНИЕ!

Чтобы не повредить детали пистолета, после стрельбы всегда извлекайте из него баллон с CO<sub>2</sub> или выпускайте CO<sub>2</sub>.

## ГАРАНТИЯ

1 (один) год со дня продажи

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Наименование торгующей организации: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

(претензий к работе и внешнему виду товара не имею)